



### **Уважаемый покупатель!**

**Благодарим Вас за покупку лысьвенской эмалированной посуды. Прежде чем начать ее использование, просим Вас ознакомиться с данной инструкцией.**

### **Инструкция по применению и уходу**

Стальная хозяйственная эмалированная посуда выпускается в соответствии с ГОСТ 24788-2001 и предназначена для приготовления и хранения пищевых продуктов, а также для санитарно-гигиенических и хозяйственных нужд.

Эмалированная посуда подходит для любых плит: газовых, электрических, стеклокерамических, индукционных, а также для использования в жарочном шкафу.

Эмалированную посуду нельзя использовать в микроволновой печи.

#### **Во избежание повреждения эмалевого покрытия и комплектующей фурнитуры:**

- не оставляйте пустую эмалированную посуду на работающей конфорке плиты;
- не охлаждайте раскаленное изделие под холодной водой, а дайте ему остыть;
- не допускайте ударов и падений эмалированных изделий на твердую поверхность;
- не допускайте замерзания жидкости в изделиях;
- не используйте для удаления накипи и чистки посуды растворы кислот (уксусной лимонной), а применяйте специальные моющие средства для посуды или средства для удаления накипи. Использование не предназначенных для удаления накипи средств приводит к разрушению эмалевого покрытия.
- не используйте в жарочном шкафу посуду с пластмассовой фурнитурой и стеклянными крышками;
- при уходе за эмалированной посудой не рекомендуем использовать стальные кухонные инструменты и жесткие металлические щётки, а лучше применяйте деревянные и пластиковые инструменты и мягкие губки с жидким моющим средством;
- при мытье посуды в посудомоечной машине следуйте инструкции изготовителя бытовой техники;
- на газовых плитах регулируйте интенсивность горения газа так, чтобы пламя не выходило за пределы дна изделия с пластмассовой фурнитурой;
- на варочной поверхности электрических плит изделия с пластмассовой фурнитурой располагайте таким образом, чтобы ручки находились за пределами нагревательного элемента.

Для удаления этикетки необходимо нагреть изделие под струей теплой воды или феном в течении 1 мин., взять этикетку за один из углов и медленно снять с поверхности, а остатки клея удалить при помощи подсолнечного масла.

**Гарантийный срок эксплуатации эмалированных изделий 24 месяца**  
со дня реализации через розничную торговлю.

**Гарантия не распространяется** на изделия, эксплуатирующиеся с нарушением данной инструкции.

---

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»**  
Почтовый адрес: 618900 Россия, г. Лысьва, Пермский край, ул. Металлистов, 1  
Телефон отдела маркетинга: 8 (34249) 30743  
Телефон отдела технологов: 8 (34249) 30574

ИД989-2017